

Cómo instalar la ref 523.AF140 Protección de radiador

- Presentar la protección en la pared y marcar la posición correcta. La cremallera debe quedar en la parte inferior. Marcar por cada lateral tres agujeros, tanto en la pared como en las solapas plásticas laterales.
- Taladrar las pletinas plásticas laterales y taladrar la pared. Poner los tacos en la pared.



- Fijar la protección mediante tornillos



- Pasar la cincha por la parte trasera del radiador, hacerla pasar por el cierre metálico y apretar hasta que la cincha quede tensa.



- Limpiar la zona.