

Montaje red voleibol

Sujeta la red a ambos palos. Encuentra el gancho del poste en la mitad inferior de cada poste de voleibol. Ata cada lado del cordón de la red al gancho del palo en un nudo y pasa el cable a través de la correa principal del cabrestante, una correa con un adaptador de metal que cuelga en el lado del poste de voleibol

Aprieta el cabrestante para asegurar la red. Toma el cabrestante, con el mango sobresaliendo del lado del poste, y gíralo hasta que el centro de la red alcance la altura que deseas. La altura del centro debe coincidir con la regulación requerida para hombres, mujeres, mixtos u otros grupos de voleibol.

- Si no puedes alcanzar la altura de la red que deseas, trata de ajustar más el cabrestante o cambiar la altura del poste de nuevo.

Coloca y ajusta las correas de la red. La red de voleibol debe tener 2 correas adicionales: una en el centro y otra en la parte inferior. Toma las correas de la red y asegúralas a los ganchos de cada poste hasta que estén horizontales y paralelas al suelo.

Ata las cuerdas a los postes de los extremos. Si notas un exceso de cuerda de las correas o de la cuerda de la red, enróllala sobre las cuerdas y ácala en su lugar. Esto evitará tropiezos y lesiones causadas por las cuerdas mientras juegas voleibol.[7]

- Sujeta las cuerdas en su lugar con nudos sueltos para hacer más sencillo el retiro de las cuerdas más adelante.

Referencias

- Ref: 488.0013483 Red voleibol premium 4 mm.
Ref: 488.0013490 Red voley-playa

